

GIÒ COLLECTION



Design
Giò Colonna Romano

GIÒ TONDO
BIG GIÒ
GIÒ MONSTER










GIÒ TONDO

Design
Giò Colonna Romano




PRODUCT	Category: Categoria: Catégorie:	Pot Vaso Vase	PACKAGING	Packaging dimensions: Dimensioni imballaggio: Dimensions emballage:	111 x 111 x 93 cm
	Years of production: Anno di produzione: Année de production:	2001		Packaging volume: Volume Imballaggio: Volume emballage:	1,146 m ³
	Materials: Materiali: Matériaux:	Polyethylene Polietilene Polyéthylène		Total weight: Peso totale: Poids total:	31 Kg
	Dimensions: Dimensioni: Dimensions:	Ø 110 x h 92 cm		No. of cartons: Nr. di imballi: N°. de cartons:	1
	Weight: Peso: Poids:	25 Kg		Notes: Note: Notes:	

* Dimensions in centimeters

STANDARD				
CODE CODICE CODE	SD SFC090			
TECHNICAL INFO INFO TECNICHE INFOS TECHNIQUES				
COLOURS COLORI COULEURS	STANDARD COLOURS			
				
NOTES NOTE NOTES				
LIGHTING / LUMINOSO / LUMINEUSE				
CODE CODICE CODE	LP SFC090			
TECHNICAL INFO INFO TECNICHE INFOS TECHNIQUES	Lighting system: Sistema di illuminazione: Système d'éclairage:	Fluorescent bulb Lampadina fluorescente Ampoule fluorescente	1 x 65W - E27 - XL Size	Not included Non incluso Non inclus
	Wiring: Cablaggio: Câblage:	Black cable Cavo nero Câble noir		Length: 3 m Lunghezza: 3 m Longueur: 3 m
	Entrance dimensions: Dimensioni ingresso: Dimensions de l'entrée:	Ø 70 mm	Accessory on request: Accessorio su richiesta: Accessoire sur demande:	 See attachment Vedi allegato Voir pièce jointe
COLOURS COLORI COULEURS	LIGHTING COLOURS			
				
NOTES NOTE NOTES				
LACQUERED / LACCATO / LAQUÉE				
CODE CODICE CODE	SL SFC090			
TECHNICAL INFO INFO TECNICHE INFOS TECHNIQUES				
COLOURS COLORI COULEURS	LACQUERED (GLOSSY / MATT)			
				
NOTES NOTE NOTES				

BIG GIÒ

Design
Giò Colonna Romano





CAPACITY: 200L








PRODUCT	Category:		Packaging dimensions:	
	Category:	Pot	Dimensioni imballaggio:	150 x 150 x 148 cm
	Categoria:	Vaso	Dimensions emballage:	
	Catégorie:	Vase		
	Years of production:	2004	Packaging volume:	3,6 m ³
	Anno di produzione:		Volume Imballaggio:	
Année de production:		Volume emballage:		
Materials:	Polyethylene	Total weight:	60 Kg	
Materiali:	Polietilene	Peso totale:		
Matériaux:	Polyéthylène	Poids total:		
Dimensions:	Ø 145 x h 143 cm	No. of cartons:	1	
Dimensioni:		Nr. di imballi:		
Dimensions:		N°. de cartons:		
Weight:	55 Kg	Notes:	no box packing.	
Peso:		Note:	nessun imballaggio in scatola.	
Poids:		Notes:	pas de carton d'emballage.	

* Dimensions in centimeters



STANDARD

CODE CODICE CODE	SD SFC130	
TECHNICAL INFO INFO TECNICHE INFOS TECHNIQUES		
COLOURS COLORI COULEURS	STANDARD COLOURS	
		
NOTES NOTE NOTES		

LIGHTING / LUMINOSO / LUMINEUSE


CODE CODICE CODE	LP SFC130	     		
TECHNICAL INFO INFO TECNICHE INFOS TECHNIQUES	Lighting system: Sistema di illuminazione: Système d'éclairage:	Fluorescent bulb Lampadina fluorescente Ampoule fluorescente	1 x 65W - E27 - XL Size	Not included Non incluso Non inclus
	Wiring: Cablaggio: Câblage:	Black cable Cavo nero Câble noir		Length: 3 m Lunghezza: 3 m Longueur: 3 m
	Entrance dimensions: Dimensioni ingresso: Dimensions de l'entrée:	Ø 170 mm	Accessory on request: Accessorio su richiesta: Accessoire sur demande:	
COLOURS COLORI COULEURS	LIGHTING COLOURS			
				
NOTES NOTE NOTES				

LACQUERED / LACCATO / LAQUÉE


CODE CODICE CODE	SL SFC130	
TECHNICAL INFO INFO TECNICHE INFOS TECHNIQUES		
COLOURS COLORI COULEURS	LACQUERED (GLOSSY / MATT)	
		
NOTES NOTE NOTES		

GIÒ MONSTER

Design
Giò Colonna Romano










GIÒ MONSTER
3000L








GIÒ MONSTER LIGHT
300L

PRODUCT	Category: Categoria: Catégorie:	Pot Vaso Vase	PACKAGING	Packaging dimensions: Dimensioni imballaggio: Dimensions emballage:	215 x 215 x 188 cm
	Years of production: Anno di produzione: Année de production:	2006		Packaging volume: Volume Imballaggio: Volume emballage:	8,690 m ³
	Materials: Materiali: Matériaux:	Polyethylene Polietilene Polyéthylène		Total weight: Peso totale: Poids total:	105 Kg
	Dimensions: Dimensioni: Dimensions:	Ø 210 x h 184 cm		No. of cartons: Nr. di imballi: N°. de cartons:	1
	Weight: Peso: Poids:	100 Kg		Notes: Note: Notes:	no box packing. nessun imballaggio in scatola. pas de carton d'emballage.





















* Dimensions in centimeters

STANDARD				
CODE CODICE CODE	SD SFC180			
TECHNICAL INFO INFO TECNICHE INFOS TECHNIQUES				
COLOURS COLORI COULEURS	STANDARD COLOURS			
				
NOTES NOTE NOTES				
LIGHTING / LUMINOSO / LUMINEUSE				
CODE CODICE CODE	LP SFC180	     		
TECHNICAL INFO INFO TECNICHE INFOS TECHNIQUES	Lighting system: Sistema di illuminazione: Système d'éclairage:	Fluorescent bulb Lampadina fluorescente Ampoule fluorescente	1 x 105W - E27 - XL Size	Not included Non incluso Non inclus
	Wiring: Cablaggio: Câblage:	Black cable Cavo nero Câble noir		Length: 3 m Lunghezza: 3 m Longueur: 3 m
	Entrance dimensions: Dimensioni ingresso: Dimensions de l'entrée:	Ø 170 mm	Accessory on request: Accessorio su richiesta: Accessoire sur demande:	
COLOURS COLORI COULEURS	LIGHTING COLOURS			
				
NOTES NOTE NOTES				
LACQUERED / LACCATO / LAQUÉE				
CODE CODICE CODE	SL SFC180			
TECHNICAL INFO INFO TECNICHE INFOS TECHNIQUES				
COLOURS COLORI COULEURS	LACQUERED (GLOSSY / MATT)			
				
NOTES NOTE NOTES				

SYMBOLS

	Product for indoor use only. Prodotto per uso interno. Produit à usage interne.		
	Product for indoor and outdoor use. Prodotto per uso interno ed esterno. Produit à usage interne et externe.		Product version for outdoor on request. Versione prodotto per uso esterno su richiesta. Version du produit pour extérieur sur demande.
	Fireproof product. Prodotto ignifugo. Produit ignifuge.		Product with soft seat. Prodotto con seduta morbida. Produit avec assise souple.
	Stackable product. Prodotto impilabile. Produit empilable.		Product with special packaging. Prodotto con scatola speciale. Produit avec boîte spéciale.
	Conformity to the European Community instructions. Conformità alle istruzioni della Comunità Europea. Conformité aux instructions de la Communauté Européenne.		Product made with 100% recyclable material. Prodotto realizzato in materiale riciclabile al 100%. Produit réalisé en matériel 100% recyclable.

LIGHTING SYMBOLS

	Lighting system compatible with LED light bulbs. Sistema di illuminazione compatibile con lampadine LED. Système d'éclairage compatible avec des ampoules LED.		
	LED lighting system. Sistema di illuminazione a LED. Système d'éclairage LED.		RGB LED multicolour system. Sistema LED RGB multicolore. Système LED RGB multicolore.
	LED tube lighting system. Sistema di illuminazione per tubo LED. Système d'éclairage pour tube LED.		3W battery RGBW LED system included. Kit 3W LED RGBW a batteria inclusa. Kit de batteries LED 3W RGBW inclus.
	Product compatible with Candy Light module. Prodotto compatibile con modulo Candy Light. Produit compatible avec le module Candy Light.		Product compatible with Candy Light XL module. Prodotto compatibile con modulo Candy Light XL. Produit compatible avec le module Candy Light XL.
	Dimmable item. Prodotto dimmerabile. Article dimmable.		
	Product with base model I1. Prodotto con base I1. Produit avec embase I1.		Product with base model E1. Prodotto con base E1. Produit avec embase E1.
	Product with base model E1. Prodotto con base E1. Produit avec embase E1.		Product with base model E3. Prodotto con base E3. Produit avec embase E3.
	Protected against the intrusion of solid objects $\varnothing > 12$ mm, not against water. Protetto contro l'intrusione di corpi solidi $\varnothing > 12$ mm, non contro l'acqua. Protégé contre l'intrusion de corps solides $\varnothing > 12$ mm, pas contre l'eau.		
	Protected against the intrusion of dust and water jets. Protetto contro l'intrusione di polvere e getti d'acqua. Protégé contre l'intrusion de poussières et de jets d'eau.		
	Fully protected against the intrusion of dust and immersion in water. Completamente protetto contro l'intrusione di polvere e l'immersione in acqua. Entièrement protégé contre l'intrusion de poussière et l'immersion dans l'eau.		
	Insulation class 1. Classe di isolamento 1. Classe d'isolation 1.		
	Insulation class 2. Classe di isolamento 2. Classe d'isolation 2.		
	Insulation class 3. Classe di isolamento 3. Classe d'isolation 3.		
	Device proper to direct assembly onto normally inflammable surfaces. Dispositivo adatto al montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili. Dispositif propre à diriger le montage sur des surfaces normalement inflammables.		
	On request, the photometric data of the product are available in EULUMDAT standard or a similar one. Su richiesta, sono disponibili i dati fotometrici del prodotto nello standard EULUMDAT o similari. Sur demande, les données photométriques du produit dans la norme EULUMDAT ou similaire sont disponibles.		



EN - Warning: the appropriate use of these instructions ensures the good maintenance of the product. Always consult the technical sheet of the product on the www.slidedesign.it website.

- Before any operation on the fixture, please disconnect the power supply.
- Assembly and maintenance of the fixture must be performed carefully so components are not damaged.
- Replacement bulbs must be the same type and wattage as specified in the technical sheet. Use LED bulbs only.
- In case of damage to the feeding cable, please contact a SLIDE dealer or qualified personnel for replacement.
- Keep away from excessive heat sources.
- Avoid any improper use. Do not stand on the products. When the product has to be moved, lift the product off the ground in order to avoid damages.
- Always protect the product with its original packaging when not in use for a long time.



IT - Attenzione: l'uso appropriato delle seguenti istruzioni garantisce il buon mantenimento del prodotto, pertanto è necessario conservarle. Consultare la scheda tecnica del prodotto sul sito www.slidedesign.it.

- Prima di ogni operazione sull'apparecchio, disinserire la tensione di rete.
- Le operazioni di montaggio o manutenzione devono essere eseguite con la massima attenzione per non danneggiare i componenti.
- L'eventuale sostituzione della lampadina deve essere fatta con una dello stesso tipo e potenza massima indicata nella scheda tecnica. Si raccomanda l'uso esclusivo di lampadine a basso consumo energetico.
- In caso di danneggiamento del cavo di alimentazione, per la sostituzione contattare un rivenditore SLIDE o personale qualificato.
- Evitare di posizionare il prodotto in prossimità di fonti di calore eccessive.
- Evitare usi impropri e non consoni del prodotto. Non salire con i piedi sul prodotto. In caso di spostamento, sollevare il prodotto onde evitare danni ai componenti che appoggiano a terra.
- Proteggere sempre il prodotto con il suo imballo originale quando inutilizzato per lungo tempo.



FR - Attention: l'entretien correct du produit est garanti par l'application appropriée de ces instructions. Il est donc nécessaire de les garder. Toujours consulter la fiche technique du produit sur le site www.slidedesign.it.

- Avant toute opération sur l'appareil déconnecter l'alimentation électrique.
- Le montage et les manipulations de l'appareil devront être exécutés avec la plus grande attention pour ne pas abîmer ses composants.
- Tout changement d'ampoule respectera le type et la puissance indiqués dans la fiche technique. Il est recommandé de n'utiliser que des ampoules à basse consommation d'énergie.
- En cas d'endommagement du câble d'alimentation, et en vue de son remplacement, contactez votre revendeur SLIDE ou une personne dûment habilitée.
- Éviter de placer le produit à proximité de sources de chaleur excessive.
- Éviter l'utilisation inappropriée du produit. Ne pas monter sur les produits. Lorsque le produit doit être déplacé, soulever le produit afin d'éviter tout dommage.
- Toujours protéger le produit avec son emballage d'origine lorsqu'il n'est pas utilisé.

WARRANTY | GARANZIA | GARANTIE

EN - SLIDE products are guaranteed against all manufacturing faults, granted that the items are appropriately used, for twenty-four (24) months from the date of purchase upon presentation of the invoice.

LEDs are guaranteed for twelve (12) months from the date of purchase.

Warranty doesn't include parts that are subject to wear and tear due to usage, batteries when provided, wiring and electrical parts that do not have manufacturing faults.

SLIDE declines any liability to damages caused to things or persons by an illegitimate use of the product.

SLIDE won't accept any returned goods without having checked the kind of defects first.

IT - I prodotti SLIDE sono garantiti per difetti di fabbricazione in condizioni normali d'uso del prodotto, per un periodo di ventiquattro (24) mesi dalla data di acquisto, comprovata da documento d'acquisto.

Per i sistemi di illuminazione LED la garanzia è di dodici (12) mesi dalla data di acquisto.

Sono escluse dalla garanzia le parti soggette ad usura in seguito all'utilizzo, le batterie quando fornite in dotazione, cavi e componenti elettrici, che non presentino difetti di fabbricazione.

SLIDE declina ogni responsabilità per danni causati a cose o persone da un uso non corretto del prodotto.

SLIDE non accetterà nessun reso se non dopo aver accertato la natura del difetto.

FR - Les produits SLIDE sont garantis contre les vices de fabrication dans des conditions d'utilisation normales, pour une période de vingt-quatre (24) mois à compter de la date d'achat, avec la preuve d'achat.

Pour les systèmes d'éclairage LED la garantie est de douze (12) mois à compter de la date d'achat.

La garantie ne couvre pas les pièces d'usure après utilisation, les piles si fournis, et câbles et composants électriques qui n'ont pas de défauts de fabrication.

SLIDE décline toute responsabilité pour les dommages causés aux personnes ou aux biens dus à une utilisation inappropriée du produit. SLIDE ne remplacera aucun appareil sans avoir pu en constater le défaut.

MAINTENANCE & CLEANING | MANUTENZIONE & PULIZIA | MAINTENANCE & NETTOYAGE

EN - Check the material composition of the product on the technical sheet on www.slidedesign.it.

- To prevent dust and dirt from sticking to the plastic surfaces, periodically clean the products.
- Avoid using ethanol or any liquids containing acetone, trichloroethylene or ammonia (solvents in general).
- **POLYETHYLENE:** clean the product with a damp cloth and neutral liquid soap diluted in water.
It is recommended the use of SLIDE's "CleanUp" cleaner or a degreaser. In case of persistent stains, use a scrub eraser (melamine foam - Scotch-Brite Easy Eraser or similar) or a hot water pressure washer.
Spray the cleaning product on the surface, rub with a damp cloth and rinse abundantly with hot water.
- **POLYURETHANE:** clean the products with a soft cloth and neutral liquid soap diluted in water, especially if the surface comes into contact with highly coloured substances (such as coffee, tea, oil, etc.).
- **POLYPROPYLENE:** clean the products with a damp cloth and neutral liquid soap diluted in water and degreaser.
Rinse with plenty of water.
- Lacquered version: periodically clean with a polish cleaner, gently rubbing with soft cloth/cotton wool.
- Fabrics can be cleaned with a damp cloth, neutral liquid soap and water.
- For metal parts use specific cleaners.
- For **HPL**, clean the surface with a damp cloth and neutral liquid soap diluted in water.

IT - Verificare il materiale di composizione del prodotto sulla scheda tecnica sul sito www.slidedesign.it.

- Evitare accumuli di polvere o di sporco sulle superfici e pulire periodicamente il prodotto.
- Evitare l'uso di alcool e di detersivi contenenti acetone, trielina e ammoniaca (solventi in generale).
- **POLIETILENE:** pulire il prodotto con un panno umido e detersivo liquido neutro, diluito con acqua.
È consigliato l'utilizzo del pulitore "CleanUp" di SLIDE o di uno sgrassatore e, in caso di macchie persistenti, l'utilizzo di gomma cancella-macchie (schiuma di melamina: Scotch-Brite o simili) o idropulitrice ad acqua calda. Spruzzare lo sgrassatore sulla superficie da trattare e strofinare con un panno umido.
Risciacquare abbondantemente con acqua, preferibilmente con idropulitrice ad acqua calda.
- **POLIURETANO:** pulire il prodotto con un panno morbido, frizionando, soprattutto nel caso la superficie venga a contatto con sostanze particolarmente coloranti (es. caffè, tè, olio, ecc). Utilizzare solo prodotti neutri in soluzione acquosa.
- **POLIPROPILENE:** pulire con un panno umido e acqua con detersivo sgrassante. Risciacquare abbondantemente con acqua.
- Per la versione laccata: pulire periodicamente con una pasta tipo "polish" o cera auto, strofinando delicatamente con ovatta.
- Per la pulizia dei tessuti utilizzare un panno umido con sapone neutro e acqua.
- Per le parti metalliche utilizzare prodotti specifici evitando l'uso di polveri abrasive e pagliette.
- Per l'**HPL**, pulire il prodotto con un panno umido e detersivo liquido neutro, diluito con acqua.

FR - Vérifier la composition des matériaux du produit sur la fiche technique sur www.slidedesign.it.

- Eviter l'accumulation de poussière et de saleté sur la surface et nettoyer régulièrement le produit.
- Eviter d'utiliser alcool et détergents contenant de l'acétone, du trichloréthylène et de l'ammoniac (solvants en général).
- **POLYETHYLENE:** nettoyer le produit avec un chiffon humide et un détergent liquide neutre dilué avec de l'eau.
Il est recommandé d'utiliser le détergent "CleanUp" de SLIDE ou un dégraissant et, en cas de taches persistantes, d'utiliser une éponge grattante (mousse de mélamine: Scotch-Brite ou similaire) ou nettoyeur haute pression d'eau chaude.
Vaporiser le produit sur la surface, frotter avec un chiffon humide et rincer abondamment avec de l'eau.
- **POLYURETHANE:** nettoyer le produit avec un chiffon, en frottant, surtout si la surface est entrée en contact avec des substances particulièrement colorantes. N'utiliser que des produits neutres en solution aqueuse.
- **POLYPROPYLENE:** nettoyer avec un chiffon humide et de l'eau avec un détergent dégraissant.
Rincer abondamment avec de l'eau.
- Version laquée: utiliser périodiquement une pâte de type "polish" ou de la cire, en frottant doucement avec un chiffon.
- Pour nettoyer les tissus utiliser un chiffon humide avec un savon doux et de l'eau.
- Pour les parties métalliques, utiliser des produits spécifiques.
- Pour l'**HPL**, nettoyer la surface avec un chiffon humide et un détergent liquide neutre dilué avec de l'eau.



Product made with 100% recyclable material.
Prodotto in materiale riciclabile al 100%.
Produit réalisé en matériel 100% recyclable.



Certifies the conformity of the product to the European Community instructions.
Certifica la conformità del prodotto alle disposizioni delle direttive comunitarie.
Atteste la conformité du produit aux dispositions des directives communautaires.



Appliance suitable for installation on normally inflammable surfaces.
Apparecchio idoneo ad essere installato su superfici normalmente infiammabili.
L'appareil peut être installé sur des surfaces normalement inflammables.




Recycling and disposal of electronic waste (WEEE).
Questo prodotto richiede uno smaltimento differenziato (RAEE).
Ce produit nécessite un tri sélectif (DEEE).

INSTRUCTIONS FOR USE

ISTRUZIONI DI UTILIZZO

MODE D'EMPLOI



POTS COLLECTION

INDOOR AND OUTDOOR USE



Certifies the conformity of the product to the European Community instructions.
Certifica la conformità del prodotto alle disposizioni delle direttive comunitarie.
Atteste la conformité du produit aux dispositions des directives communautaires.

MADE IN ITALY

Consult the technical sheet for this product on:
Consultare la scheda tecnica di questo prodotto su:
Consulter la fiche technique de ce produit sur:

www.slidedesign.it

POTTING INSTRUCTIONS | METODO DI INVASATURA | INSTRUCTIONS DE REMPOTAGE

EN - Fill the pot with 1/3 in height of expanded clay, in order not to overload the pot structure and allow the drainage of the water. Complete filling the pot with suitable soil for the plant. For better drainage is recommended to place a draining cloth between the expanded clay and soil.


NOTE: always consult the technical data sheet to know the maximum capacity of each pot.

IT - Riempire il vaso per 1/3 in altezza con argilla espansa, in modo da non appesantire eccessivamente il vaso e consentire il drenaggio dell'acqua. Completare il riempimento con terriccio idoneo per la pianta da invasare. Per un miglior drenaggio è consigliato il posizionamento di uno strato di tessuto drenante tra l'argilla e il terriccio.

NOTA: consultare sempre la scheda tecnica per conoscere la capacità massima di ciascun vaso.

FR - Remplissez le vase avec 1/3 de la hauteur d'argile expansée, afin de ne pas ajouter trop de poids sur le vase et permettez le drainage de l'eau. Finir de remplir avec de la terre appropriée pour le repotage des plantes. Pour un meilleur drainage est recommandé de placer d'une couche de tissu entre l'argile et la terre du sol.

NOTE: Toujours consulter la fiche technique pour connaître la capacité maximale de chaque vase.

**DRAINAGE SYSTEM | SISTEMA DI DRENAGGIO | SYSTÈME D'ÉVACUATION**

EN - All SLIDE pots are equipped with a water drainage system.

Illuminated pots are equipped with an interior drainage tube that protects the lighting system against liquid contact.

NOTE: always remove the dust cap from the side to drain the water.

IT - Tutti i vasi SLIDE sono dotati di sistema di drenaggio.



I vasi luminosi sono dotati di tubo di drenaggio interno che protegge l'impianto d'illuminazione dal contatto con i liquidi.

NOTA: rimuovere sempre il tappo di protezione laterale per far defluire l'acqua.

FR - Tous les vases de SLIDE sont équipés d'un système de drainage de l'eau.

Les vases lumineux sont équipés d'un tube de drainage intérieur qui protège le système d'éclairage du contact avec des liquides.

NOTE: toujours retirer le capuchon de protection latéral pour le passage de l'eau.

LIGHTING POTS**STANDARD POTS**



EN - Warning: the appropriate use of these instructions ensures the good maintenance of the product. Always consult the technical sheet of the product on the www.slidedesign.it website.

- Before any operation on the fixture, please disconnect the power supply.
- Assembly and maintenance of the fixture must be performed carefully so components are not damaged.
- Replacement bulbs must be the same type and wattage as specified in the technical sheet. Use LED bulbs only.
- In case of damage to the feeding cable, please contact a SLIDE dealer or qualified personnel for replacement.
- Keep away from excessive heat sources.
- Avoid any improper use. Do not stand on the products. When the product has to be moved, lift the product off the ground in order to avoid damages.
- Always protect the product with its original packaging when not in use for a long time.



IT - Attenzione: l'uso appropriato delle seguenti istruzioni garantisce il buon mantenimento del prodotto, pertanto è necessario conservarle. Consultare la scheda tecnica del prodotto sul sito www.slidedesign.it.

- Prima di ogni operazione sull'apparecchio, disinserire la tensione di rete.
- Le operazioni di montaggio o manutenzione devono essere eseguite con la massima attenzione per non danneggiare i componenti.
- L'eventuale sostituzione della lampadina deve essere fatta con una dello stesso tipo e potenza massima indicata nella scheda tecnica. Si raccomanda l'uso esclusivo di lampadine a basso consumo energetico.
- In caso di danneggiamento del cavo di alimentazione, per la sostituzione contattare un rivenditore SLIDE o personale qualificato.
- Evitare di posizionare il prodotto in prossimità di fonti di calore eccessive.
- Evitare usi impropri e non consoni del prodotto. Non salire con i piedi sul prodotto. In caso di spostamento, sollevare il prodotto onde evitare danni ai componenti che appoggiano a terra.
- Proteggere sempre il prodotto con il suo imballo originale quando inutilizzato per lungo tempo.



FR - Attention: l'entretien correct du produit est garanti par l'application appropriée de ces instructions. Il est donc nécessaire de les garder. Toujours consulter la fiche technique du produit sur le site www.slidedesign.it.

- Avant toute opération sur l'appareil déconnecter l'alimentation électrique.
- Le montage et les manipulations de l'appareil devront être exécutés avec la plus grande attention pour ne pas abîmer ses composants.
- Tout changement d'ampoule respectera le type et la puissance indiqués dans la fiche technique. Il est recommandé de n'utiliser que des ampoules à basse consommation d'énergie.
- En cas d'endommagement du câble d'alimentation, et en vue de son remplacement, contactez votre revendeur SLIDE ou une personne dûment habilitée.
- Éviter de placer le produit à proximité de sources de chaleur excessive.
- Éviter l'utilisation inappropriée du produit. Ne pas monter sur les produits. Lorsque le produit doit être déplacé, soulever le produit afin d'éviter tout dommage.
- Toujours protéger le produit avec son emballage d'origine lorsqu'il n'est pas utilisé.

WARRANTY | GARANZIA | GARANTIE

EN - SLIDE products are guaranteed against all manufacturing faults, granted that the items are appropriately used, for twenty-four (24) months from the date of purchase upon presentation of the invoice.

LEDs are guaranteed for twelve (12) months from the date of purchase.

Warranty doesn't include parts that are subject to wear and tear due to usage, batteries when provided, wiring and electrical parts that do not have manufacturing faults.

SLIDE declines any liability to damages caused to things or persons by an illegitimate use of the product.

SLIDE won't accept any returned goods without having checked the kind of defects first.

IT - I prodotti SLIDE sono garantiti per difetti di fabbricazione in condizioni normali d'uso del prodotto, per un periodo di ventiquattro (24) mesi dalla data di acquisto, comprovata da documento d'acquisto.

Per i sistemi di illuminazione LED la garanzia è di dodici (12) mesi dalla data di acquisto.

Sono escluse dalla garanzia le parti soggette ad usura in seguito all'utilizzo, le batterie quando fornite in dotazione, cavi e componenti elettrici, che non presentino difetti di fabbricazione.

SLIDE declina ogni responsabilità per danni causati a cose o persone da un uso non corretto del prodotto.

SLIDE non accetterà nessun reso se non dopo aver accertato la natura del difetto.

FR - Les produits SLIDE sont garantis contre les vices de fabrication dans des conditions d'utilisation normales, pour une période de vingt-quatre (24) mois à compter de la date d'achat, avec la preuve d'achat.

Pour les systèmes d'éclairage LED la garantie est de douze (12) mois à compter de la date d'achat.

La garantie ne couvre pas les pièces d'usure après utilisation, les piles si fournies, et câbles et composants électriques qui n'ont pas de défauts de fabrication.

SLIDE décline toute responsabilité pour les dommages causés aux personnes ou aux biens dus à une utilisation inappropriée du produit. SLIDE ne remplacera aucun appareil sans avoir pu en constater le défaut.

MAINTENANCE & CLEANING | MANUTENZIONE & PULIZIA | MAINTENANCE & NETTOYAGE

EN - Check the material composition of the product on the technical sheet on www.slidedesign.it.

- To prevent dust and dirt from sticking to the plastic surfaces, periodically clean the products.
- Avoid using ethanol or any liquids containing acetone, trichloroethylene or ammonia (solvents in general).
- **POLYETHYLENE:** clean the product with a damp cloth and neutral liquid soap diluted in water.
It is recommended the use of SLIDE's "CleanUp" cleaner or a degreaser. In case of persistent stains, use a scrub eraser (melamine foam - Scotch-Brite Easy Eraser or similar) or a hot water pressure washer.
Spray the cleaning product on the surface, rub with a damp cloth and rinse abundantly with hot water.
- **POLYURETHANE:** clean the products with a soft cloth and neutral liquid soap diluted in water, especially if the surface comes into contact with highly coloured substances (such as coffee, tea, oil, etc.).
- **POLYPROPYLENE:** clean the products with a damp cloth and neutral liquid soap diluted in water and degreaser.
Rinse with plenty of water.
- Lacquered version: periodically clean with a polish cleaner, gently rubbing with soft cloth/cotton wool.
- Fabrics can be cleaned with a damp cloth, neutral liquid soap and water.
- For metal parts use specific cleaners.
- For **HPL**, clean the surface with a damp cloth and neutral liquid soap diluted in water.

IT - Verificare il materiale di composizione del prodotto sulla scheda tecnica sul sito www.slidedesign.it.

- Evitare accumuli di polvere o di sporco sulle superfici e pulire periodicamente il prodotto.
- Evitare l'uso di alcool e di detersivi contenenti acetone, trielina e ammoniacca (solventi in generale).
- **POLIETILENE:** pulire il prodotto con un panno umido e detersivo liquido neutro, diluito con acqua.
È consigliato l'utilizzo del pulitore "CleanUp" di SLIDE o di uno sgrassatore e, in caso di macchie persistenti, l'utilizzo di gomma cancella-macchie (schiuma di melamina: Scotch-Brite o simili) o idropulitrice ad acqua calda. Spruzzare lo sgrassatore sulla superficie da trattare e strofinare con un panno umido.
Risciacquare abbondantemente con acqua, preferibilmente con idropulitrice ad acqua calda.
- **POLIURETANO:** pulire il prodotto con un panno morbido, frizionando, soprattutto nel caso la superficie venga a contatto con sostanze particolarmente coloranti (es. caffè, tè, olio, ecc). Utilizzare solo prodotti neutri in soluzione acquosa.
- **POLIPROPILENE:** pulire con un panno umido e acqua con detersivo sgrassante. Risciacquare abbondantemente con acqua.
- Per la versione laccata: pulire periodicamente con una pasta tipo "polish" o cera auto, strofinando delicatamente con ovatta.
- Per la pulizia dei tessuti utilizzare un panno umido con sapone neutro e acqua.
- Per le parti metalliche utilizzare prodotti specifici evitando l'uso di polveri abrasive e pagliette.
- Per l'**HPL**, pulire il prodotto con un panno umido e detersivo liquido neutro, diluito con acqua.

FR - Vérifier la composition des matériaux du produit sur la fiche technique sur www.slidedesign.it.

- Eviter l'accumulation de poussière et de saleté sur la surface et nettoyer régulièrement le produit.
- Eviter d'utiliser alcool et détergents contenant de l'acétone, du trichloréthylène et de l'ammoniac (solvants en général).
- **POLYETHYLENE:** nettoyer le produit avec un chiffon humide et un détergent liquide neutre dilué avec de l'eau.
Il est recommandé d'utiliser le détergent "CleanUp" de SLIDE ou un dégraissant et, en cas de taches persistantes, d'utiliser une éponge grattante (mousse de mélamine: Scotch-Brite ou similaire) ou nettoyeur haute pression d'eau chaude.
Vaporiser le produit sur la surface, frotter avec un chiffon humide et rincer abondamment avec de l'eau.
- **POLYURETHANE:** nettoyer le produit avec un chiffon, en frottant, surtout si la surface est entrée en contact avec des substances particulièrement colorantes. N'utiliser que des produits neutres en solution aqueuse.
- **POLYPROPYLENE:** nettoyer avec un chiffon humide et de l'eau avec un détergent dégraissant.
Rincer abondamment avec de l'eau.
- Version laquée: utiliser périodiquement une pâte de type "polish" ou de la cire, en frottant doucement avec un chiffon.
- Pour nettoyer les tissus utiliser un chiffon humide avec un savon doux et de l'eau.
- Pour les parties métalliques, utiliser des produits spécifiques.
- Pour l'**HPL**, nettoyer la surface avec un chiffon humide et un détergent liquide neutre dilué avec de l'eau.



Refer to the instruction before use.
Consultare le istruzioni prima dell'uso.
Consultez les instructions avant de l'utiliser.



Product made with 100% recyclable material.
Prodotto in materiale riciclabile al 100%.
Produit réalisé en matériel 100% recyclable.




Recycling and disposal of electronic waste (WEEE).
Questo prodotto richiede uno smaltimento differenziato (RAEE).
Ce produit nécessite un tri sélectif (DEEE).



Produits ou emballages pouvant faire objet de recyclage.
Visitez le site www.quefairedemesdechets.fr

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
INSTRUCTIONS DE MONTAGE



E1

BASE MODEL



Certifies the conformity of the product to the European Community instructions.
Certifica la conformità del prodotto alle disposizioni delle direttive comunitarie.
Atteste la conformité du produit aux dispositions des directives communautaires.



Appliance suitable for installation on normally inflammable surfaces.
Apparecchio idoneo ad essere installato su superfici normalmente infiammabili.
L'appareil peut être installé sur des surfaces normalement inflammables.



Class 2: appliance fitted with double insulation, without ground connection.
Classe 2: apparecchio con doppio isolamento, non richiede messa a terra.
Classe 2: appareil à double isolation, ne nécessite pas de mise à la terre.



Appliance for indoor and outdoor use.
Apparecchio per uso interno ed esterno.
Appareil pour usage interne et externe.


MADE IN ITALY

Consult the technical sheet for this product on:
Consultare la scheda tecnica di questo prodotto su:
Consulter la fiche technique de ce produit sur:


www.slidedesign.it

BULB REPLACEMENT

1




2




EARTH SPIKE POSITIONING*

1



2



* Square tube not included. It must be ordered separately.



EN - Warning: the appropriate use of these instructions ensures the good maintenance of the product. Always consult the technical sheet of the product on the www.slidedesign.it website.

- Before any operation on the fixture, please disconnect the power supply.
- Assembly and maintenance of the fixture must be performed carefully so components are not damaged.
- Replacement bulbs must be the same type and wattage as specified in the technical sheet. Use LED bulbs only.
- In case of damage to the feeding cable, please contact a SLIDE dealer or qualified personnel for replacement.
- Keep away from excessive heat sources.
- Avoid any improper use. Do not stand on the products. When the product has to be moved, lift the product off the ground in order to avoid damages.
- Always protect the product with its original packaging when not in use for a long time.



IT - Attenzione: l'uso appropriato delle seguenti istruzioni garantisce il buon mantenimento del prodotto, pertanto è necessario conservarle. Consultare la scheda tecnica del prodotto sul sito www.slidedesign.it.

- Prima di ogni operazione sull'apparecchio, disinserire la tensione di rete.
- Le operazioni di montaggio o manutenzione devono essere eseguite con la massima attenzione per non danneggiare i componenti.
- L'eventuale sostituzione della lampadina deve essere fatta con una dello stesso tipo e potenza massima indicata nella scheda tecnica. Si raccomanda l'uso esclusivo di lampadine a basso consumo energetico.
- In caso di danneggiamento del cavo di alimentazione, per la sostituzione contattare un rivenditore SLIDE o personale qualificato.
- Evitare di posizionare il prodotto in prossimità di fonti di calore eccessive.
- Evitare usi impropri e non consoni del prodotto. Non salire con i piedi sul prodotto. In caso di spostamento, sollevare il prodotto onde evitare danni ai componenti che appoggiano a terra.
- Proteggere sempre il prodotto con il suo imballo originale quando inutilizzato per lungo tempo.



FR - Attention: l'entretien correct du produit est garanti par l'application appropriée de ces instructions. Il est donc nécessaire de les garder. Toujours consulter la fiche technique du produit sur le site www.slidedesign.it.

- Avant toute opération sur l'appareil déconnecter l'alimentation électrique.
- Le montage et les manipulations de l'appareil devront être exécutés avec la plus grande attention pour ne pas abîmer ses composants.
- Tout changement d'ampoule respectera le type et la puissance indiqués dans la fiche technique. Il est recommandé de n'utiliser que des ampoules à basse consommation d'énergie.
- En cas d'endommagement du câble d'alimentation, et en vue de son remplacement, contactez votre revendeur SLIDE ou une personne dûment habilitée.
- Éviter de placer le produit à proximité de sources de chaleur excessive.
- Éviter l'utilisation inappropriée du produit. Ne pas monter sur les produits. Lorsque le produit doit être déplacé, soulever le produit afin d'éviter tout dommage.
- Toujours protéger le produit avec son emballage d'origine lorsqu'il n'est pas utilisé.

WARRANTY | GARANZIA | GARANTIE

EN - SLIDE products are guaranteed against all manufacturing faults, granted that the items are appropriately used, for twenty-four (24) months from the date of purchase upon presentation of the invoice.

LEDs are guaranteed for twelve (12) months from the date of purchase.

Warranty doesn't include parts that are subject to wear and tear due to usage, batteries when provided, wiring and electrical parts that do not have manufacturing faults.

SLIDE declines any liability to damages caused to things or persons by an illegitimate use of the product.

SLIDE won't accept any returned goods without having checked the kind of defects first.

IT - I prodotti SLIDE sono garantiti per difetti di fabbricazione in condizioni normali d'uso del prodotto, per un periodo di ventiquattro (24) mesi dalla data di acquisto, comprovata da documento d'acquisto.

Per i sistemi di illuminazione LED la garanzia è di dodici (12) mesi dalla data di acquisto.

Sono escluse dalla garanzia le parti soggette ad usura in seguito all'utilizzo, le batterie quando fornite in dotazione, cavi e componenti elettrici, che non presentino difetti di fabbricazione.

SLIDE declina ogni responsabilità per danni causati a cose o persone da un uso non corretto del prodotto.

SLIDE non accetterà nessun reso se non dopo aver accertato la natura del difetto.

FR - Les produits SLIDE sont garantis contre les vices de fabrication dans des conditions d'utilisation normales, pour une période de vingt-quatre (24) mois à compter de la date d'achat, avec la preuve d'achat.

Pour les systèmes d'éclairage LED la garantie est de douze (12) mois à compter de la date d'achat.

La garantie ne couvre pas les pièces d'usure après utilisation, les piles si fournis, et câbles et composants électriques qui n'ont pas de défauts de fabrication.

SLIDE décline toute responsabilité pour les dommages causés aux personnes ou aux biens dus à une utilisation inappropriée du produit. SLIDE ne remplacera aucun appareil sans avoir pu en constater le défaut.

MAINTENANCE & CLEANING | MANUTENZIONE & PULIZIA | MAINTENANCE & NETTOYAGE

EN - Check the material composition of the product on the technical sheet on www.slidedesign.it.

- To prevent dust and dirt from sticking to the plastic surfaces, periodically clean the products.
- Avoid using ethanol or any liquids containing acetone, trichloroethylene or ammonia (solvents in general).
- **POLYETHYLENE:** clean the product with a damp cloth and neutral liquid soap diluted in water.
It is recommended the use of SLIDE's "CleanUp" cleaner or a degreaser. In case of persistent stains, use a scrub eraser (melamine foam - Scotch-Brite Easy Eraser or similar) or a hot water pressure washer.
Spray the cleaning product on the surface, rub with a damp cloth and rinse abundantly with hot water.
- **POLYURETHANE:** clean the products with a soft cloth and neutral liquid soap diluted in water, especially if the surface comes into contact with highly coloured substances (such as coffee, tea, oil, etc.).
- **POLYPROPYLENE:** clean the products with a damp cloth and neutral liquid soap diluted in water and degreaser.
Rinse with plenty of water.
- Lacquered version: periodically clean with a polish cleaner, gently rubbing with soft cloth/cotton wool.
- Fabrics can be cleaned with a damp cloth, neutral liquid soap and water.
- For metal parts use specific cleaners.
- For **HPL**, clean the surface with a damp cloth and neutral liquid soap diluted in water.

IT - Verificare il materiale di composizione del prodotto sulla scheda tecnica sul sito www.slidedesign.it.

- Evitare accumuli di polvere o di sporco sulle superfici e pulire periodicamente il prodotto.
- Evitare l'uso di alcool e di detersivi contenenti acetone, trielina e ammoniaca (solventi in generale).
- **POLIETILENE:** pulire il prodotto con un panno umido e detersivo liquido neutro, diluito con acqua.
È consigliato l'utilizzo del pulitore "CleanUp" di SLIDE o di uno sgrassatore e, in caso di macchie persistenti, l'utilizzo di gomma cancella-macchie (schiuma di melamina: Scotch-Brite o simili) o idropulitrice ad acqua calda. Spruzzare lo sgrassatore sulla superficie da trattare e strofinare con un panno umido.
Risciacquare abbondantemente con acqua, preferibilmente con idropulitrice ad acqua calda.
- **POLIURETANO:** pulire il prodotto con un panno morbido, frizionando, soprattutto nel caso la superficie venga a contatto con sostanze particolarmente coloranti (es. caffè, tè, olio, ecc). Utilizzare solo prodotti neutri in soluzione acquosa.
- **POLIPROPILENE:** pulire con un panno umido e acqua con detersivo sgrassante. Risciacquare abbondantemente con acqua.
- Per la versione laccata: pulire periodicamente con una pasta tipo "polish" o cera auto, strofinando delicatamente con ovatta.
- Per la pulizia dei tessuti utilizzare un panno umido con sapone neutro e acqua.
- Per le parti metalliche utilizzare prodotti specifici evitando l'uso di polveri abrasive e pagliette.
- Per l'**HPL**, pulire il prodotto con un panno umido e detersivo liquido neutro, diluito con acqua.

FR - Vérifier la composition des matériaux du produit sur la fiche technique sur www.slidedesign.it.

- Eviter l'accumulation de poussière et de saleté sur la surface et nettoyer régulièrement le produit.
- Eviter d'utiliser alcool et détergents contenant de l'acétone, du trichloréthylène et de l'ammoniac (solvants en général).
- **POLYETHYLENE:** nettoyer le produit avec un chiffon humide et un détergent liquide neutre dilué avec de l'eau.
Il est recommandé d'utiliser le détergent "CleanUp" de SLIDE ou un dégraissant et, en cas de taches persistantes, d'utiliser une éponge grattante (mousse de mélamine: Scotch-Brite ou similaire) ou nettoyeur haute pression d'eau chaude.
Vaporiser le produit sur la surface, frotter avec un chiffon humide et rincer abondamment avec de l'eau.
- **POLYURETHANE:** nettoyer le produit avec un chiffon, en frottant, surtout si la surface est entrée en contact avec des substances particulièrement colorantes. N'utiliser que des produits neutres en solution aqueuse.
- **POLYPROPYLENE:** nettoyer avec un chiffon humide et de l'eau avec un détergent dégraissant.
Rincer abondamment avec de l'eau.
- Version laquée: utiliser périodiquement une pâte de type "polish" ou de la cire, en frottant doucement avec un chiffon.
- Pour nettoyer les tissus utiliser un chiffon humide avec un savon doux et de l'eau.
- Pour les parties métalliques, utiliser des produits spécifiques.
- Pour l'**HPL**, nettoyer la surface avec un chiffon humide et un détergent liquide neutre dilué avec de l'eau.



Refer to the instruction before use.
Consultare le istruzioni prima dell'uso.
Consultez les instructions avant de l'utiliser.



Product made with 100% recyclable material.
Prodotto in materiale riciclabile al 100%.
Produit réalisé en matériel 100% recyclable.



Recycling and disposal of electronic waste (WEEE).
Questo prodotto richiede uno smaltimento differenziato (RAEE).
Ce produit nécessite un tri sélectif (DEEE).



Produits ou emballages pouvant faire objet de recyclage.
Visitez le site www.quefairedemesdechets.fr

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
INSTRUCTIONS DE MONTAGE



E2 BASE MODEL



Certifies the conformity of the product to the European Community instructions.
Certifica la conformità del prodotto alle disposizioni delle direttive comunitarie.
Atteste la conformité du produit aux dispositions des directives communautaires.



Appliance suitable for installation on normally inflammable surfaces.
Apparecchio idoneo ad essere installato su superfici normalmente infiammabili.
L'appareil peut être installé sur des surfaces normalement inflammables.



Class 2: appliance fitted with double insulation, without ground connection.
Classe 2: apparecchio con doppio isolamento, non richiede messa a terra.
Classe 2: appareil à double isolation, ne nécessite pas de mise à la terre.





Appliance for indoor and outdoor use.
Apparecchio per uso interno ed esterno.
Appareil pour usage interne et externe.

MADE IN ITALY



Consult the technical sheet for this product on:
Consultare la scheda tecnica di questo prodotto su:
Consulter la fiche technique de ce produit sur:

www.slidedesign.it

BULB REPLACEMENT



EARTH SPIKE POSITIONING*



* Earth spike not included. It must be ordered separately.



EN - Warning: the appropriate use of these instructions ensures the good maintenance of the product. Always consult the technical sheet of the product on the www.slidedesign.it website.

- Before any operation on the fixture, please disconnect the power supply.
- Assembly and maintenance of the fixture must be performed carefully so components are not damaged.
- Replacement bulbs must be the same type and wattage as specified in the technical sheet.
Use LED bulbs only.
- In case of damage to the feeding cable, please contact a SLIDE dealer or qualified personnel for replacement.
- Keep away from excessive heat sources.
- Avoid any improper use. Do not stand on the products. When the product has to be moved, lift the product off the ground in order to avoid damages.
- Always protect the product with its original packaging when not in use for a long time.



IT - Attenzione: l'uso appropriato delle seguenti istruzioni garantisce il buon mantenimento del prodotto, pertanto è necessario conservarle. Consultare la scheda tecnica del prodotto sul sito www.slidedesign.it.

- Prima di ogni operazione sull'apparecchio, disinserire la tensione di rete.
- Le operazioni di montaggio o manutenzione devono essere eseguite con la massima attenzione per non danneggiare i componenti.
- L'eventuale sostituzione della lampadina deve essere fatta con una dello stesso tipo e potenza massima indicata nella scheda tecnica. Si raccomanda l'uso esclusivo di lampadine a basso consumo energetico.
- In caso di danneggiamento del cavo di alimentazione, per la sostituzione contattare un rivenditore SLIDE o personale qualificato.
- Evitare di posizionare il prodotto in prossimità di fonti di calore eccessive.
- Evitare usi impropri e non consoni del prodotto. Non salire con i piedi sul prodotto. In caso di spostamento, sollevare il prodotto onde evitare danni ai componenti che appoggiano a terra.
- Proteggere sempre il prodotto con il suo imballo originale quando inutilizzato per lungo tempo.



FR - Attention: l'entretien correct du produit est garanti par l'application appropriée de ces instructions. Il est donc nécessaire de les garder. Toujours consulter la fiche technique du produit sur le site www.slidedesign.it.

- Avant toute opération sur l'appareil déconnecter l'alimentation électrique.
- Le montage et les manipulations de l'appareil devront être exécutés avec la plus grande attention pour ne pas abîmer ses composants.
- Tout changement d'ampoule respectera le type et la puissance indiqués dans la fiche technique. Il est recommandé de n'utiliser que des ampoules à basse consommation d'énergie.
- En cas d'endommagement du câble d'alimentation, et en vue de son remplacement, contactez votre revendeur SLIDE ou une personne dûment habilitée.
- Éviter de placer le produit à proximité de sources de chaleur excessive.
- Éviter l'utilisation inappropriée du produit. Ne pas monter sur les produits. Lorsque le produit doit être déplacé, soulever le produit afin d'éviter tout dommage.
- Toujours protéger le produit avec son emballage d'origine lorsqu'il n'est pas utilisé.

WARRANTY | GARANZIA | GARANTIE

EN - SLIDE products are guaranteed against all manufacturing faults, granted that the items are appropriately used, for twenty-four (24) months from the date of purchase upon presentation of the invoice.

LEDs are guaranteed for twelve (12) months from the date of purchase.

Warranty doesn't include parts that are subject to wear and tear due to usage, batteries when provided, wiring and electrical parts that do not have manufacturing faults.

SLIDE declines any liability to damages caused to things or persons by an illegitimate use of the product.

SLIDE won't accept any returned goods without having checked the kind of defects first.

IT - I prodotti SLIDE sono garantiti per difetti di fabbricazione in condizioni normali d'uso del prodotto, per un periodo di ventiquattro (24) mesi dalla data di acquisto, comprovata da documento d'acquisto.

Per i sistemi di illuminazione LED la garanzia è di dodici (12) mesi dalla data di acquisto.

Sono escluse dalla garanzia le parti soggette ad usura in seguito all'utilizzo, le batterie quando fornite in dotazione, cavi e componenti elettrici, che non presentino difetti di fabbricazione.

SLIDE declina ogni responsabilità per danni causati a cose o persone da un uso non corretto del prodotto.

SLIDE non accetterà nessun reso se non dopo aver accertato la natura del difetto.

FR - Les produits SLIDE sont garantis contre les vices de fabrication dans des conditions d'utilisation normales, pour une période de vingt-quatre (24) mois à compter de la date d'achat, avec la preuve d'achat.

Pour les systèmes d'éclairage LED la garantie est de douze (12) mois à compter de la date d'achat.

La garantie ne couvre pas les pièces d'usure après utilisation, les piles si fournies, et câbles et composants électriques qui n'ont pas de défauts de fabrication.

SLIDE décline toute responsabilité pour les dommages causés aux personnes ou aux biens dus à une utilisation inappropriée du produit. SLIDE ne remplacera aucun appareil sans avoir pu en constater le défaut.

MAINTENANCE & CLEANING | MANUTENZIONE & PULIZIA | MAINTENANCE & NETTOYAGE

EN - Check the material composition of the product on the technical sheet on www.slidedesign.it.

- To prevent dust and dirt from sticking to the plastic surfaces, periodically clean the products.
- Avoid using ethanol or any liquids containing acetone, trichloroethylene or ammonia (solvents in general).
- **POLYETHYLENE:** clean the product with a damp cloth and neutral liquid soap diluted in water.
It is recommended the use of SLIDE's "CleanUp" cleaner or a degreaser. In case of persistent stains, use a scrub eraser (melamine foam - Scotch-Brite Easy Eraser or similar) or a hot water pressure washer.
Spray the cleaning product on the surface, rub with a damp cloth and rinse abundantly with hot water.
- **POLYURETHANE:** clean the products with a soft cloth and neutral liquid soap diluted in water, especially if the surface comes into contact with highly coloured substances (such as coffee, tea, oil, etc.).
- **POLYPROPYLENE:** clean the products with a damp cloth and neutral liquid soap diluted in water and degreaser.
Rinse with plenty of water.
- Lacquered version: periodically clean with a polish cleaner, gently rubbing with soft cloth/cotton wool.
- Fabrics can be cleaned with a damp cloth, neutral liquid soap and water.
- For metal parts use specific cleaners.
- For **HPL**, clean the surface with a damp cloth and neutral liquid soap diluted in water.

IT - Verificare il materiale di composizione del prodotto sulla scheda tecnica sul sito www.slidedesign.it.

- Evitare accumuli di polvere o di sporco sulle superfici e pulire periodicamente il prodotto.
- Evitare l'uso di alcool e di detersivi contenenti acetone, trielina e ammoniaca (solventi in generale).
- **POLIETILENE:** pulire il prodotto con un panno umido e detersivo liquido neutro, diluito con acqua.
È consigliato l'utilizzo del pulitore "CleanUp" di SLIDE o di uno sgrassatore e, in caso di macchie persistenti, l'utilizzo di gomma cancella-macchie (schiuma di melamina: Scotch-Brite o simili) o idropulitrice ad acqua calda. Spruzzare lo sgrassatore sulla superficie da trattare e strofinare con un panno umido.
Risciacquare abbondantemente con acqua, preferibilmente con idropulitrice ad acqua calda.
- **POLIURETANO:** pulire il prodotto con un panno morbido, frizionando, soprattutto nel caso la superficie venga a contatto con sostanze particolarmente coloranti (es. caffè, tè, olio, ecc). Utilizzare solo prodotti neutri in soluzione acquosa.
- **POLIPROPILENE:** pulire con un panno umido e acqua con detersivo sgrassante. Risciacquare abbondantemente con acqua.
- Per la versione laccata: pulire periodicamente con una pasta tipo "polish" o cera auto, strofinando delicatamente con ovatta.
- Per la pulizia dei tessuti utilizzare un panno umido con sapone neutro e acqua.
- Per le parti metalliche utilizzare prodotti specifici evitando l'uso di polveri abrasive e pagliette.
- Per l'**HPL**, pulire il prodotto con un panno umido e detersivo liquido neutro, diluito con acqua.

FR - Vérifier la composition des matériaux du produit sur la fiche technique sur www.slidedesign.it.

- Eviter l'accumulation de poussière et de saleté sur la surface et nettoyer régulièrement le produit.
- Eviter d'utiliser alcool et détergents contenant de l'acétone, du trichloréthylène et de l'ammoniac (solvants en général).
- **POLYETHYLENE:** nettoyer le produit avec un chiffon humide et un détergent liquide neutre dilué avec de l'eau.
Il est recommandé d'utiliser le détergent "CleanUp" de SLIDE ou un dégraissant et, en cas de taches persistantes, d'utiliser une éponge grattante (mousse de mélamine: Scotch-Brite ou similaire) ou nettoyeur haute pression d'eau chaude.
Vaporiser le produit sur la surface, frotter avec un chiffon humide et rincer abondamment avec de l'eau.
- **POLYURETHANE:** nettoyer le produit avec un chiffon, en frottant, surtout si la surface est entrée en contact avec des substances particulièrement colorantes. N'utiliser que des produits neutres en solution aqueuse.
- **POLYPROPYLENE:** nettoyer avec un chiffon humide et de l'eau avec un détergent dégraissant.
Rincer abondamment avec de l'eau.
- Version laquée: utiliser périodiquement une pâte de type "polish" ou de la cire, en frottant doucement avec un chiffon.
- Pour nettoyer les tissus utiliser un chiffon humide avec un savon doux et de l'eau.
- Pour les parties métalliques, utiliser des produits spécifiques.
- Pour l'**HPL**, nettoyer la surface avec un chiffon humide et un détergent liquide neutre dilué avec de l'eau.



Refer to the instruction before use.
Consultare le istruzioni prima dell'uso.
Consultez les instructions avant de l'utiliser.



Product made with 100% recyclable material.
Prodotto in materiale riciclabile al 100%.
Produit réalisé en matériel 100% recyclable.



Recycling and disposal of electronic waste (WEEE).
Questo prodotto richiede uno smaltimento differenziato (RAEE).
Ce produit nécessite un tri sélectif (DEEE).



Produits ou emballages pouvant faire objet de recyclage.
Visitez le site www.quefairedemesdechets.fr